



Mob.1: +421 905/568539

Mob.2: +421 908/561189

Mob.3: +421 917/954899

Tel.: +421 31 3811358

e-mail: info@worktop.sk

web: www.worktop.sk

Pracovné dosky **DUROPAL** - odolné voči*

Melamínová živica je najtvrdšia zo všetkých synteticky vyrábaných organických materiálov. To je tiež dôvod vysokej odolnosti voči opotrebeniu a poškrabaniu vysokotlakého laminátu - HPL. Vysoká odolnosť tohto materiálu je ale umožnená tiež vďaka pružnosti fenolickej živice.

Tieto vlastnosti vysvetľujú vysokú odolnosť HPL voči chemikáliám a teplu. Zhášanie horiacej cigarety na povrchu HPL je jednou zo skúšok kvality stanovenej v BS / EN 438, ktorá určuje všetky ostatné vlastnosti dôležité pre užívateľa.

Avšak, dná niektorých kuchynských nádob môžu byť veľmi horúce a preto doporučujeme používať ochranné podložky.

* Vyhovujúce BS / EN 438

DUROPAL®



Pokyny pre čistenie

Nie je nič jednoduchšieho, ako je čistenie a starostlivosť o kuchynské dosky DUROPAL.

Čistenie kuchynských dosiek DUROPAL je skutočne jednoduché. Zvyčajne stačí vlhká handra, na mastnoty obyčajný kuchynský saponátový prostriedok. Hrubšie nečistoty sa dajú odstrániť organickým rozpúšťadlom ako je denaturovaný lieh alebo alkohol. Môžete použiť tiež kefy s tvrdými štetinami (v žiadnom prípade drôtené kefy).

Ľahké škvryny / nečistoty

Čistenie:

suché alebo vlhké papierové utierky,
handry alebo hubky.

Normálne škvryny / nečistoty

napr. tuky, oleje, odtlačky prstov, hrdza, džús, káva,
čaj, vosk, krv atď.

Čistenie:

mäkkou handričkou alebo nylónovou kefou
a tekutým pieskom, mäkké mydlo, toaletné
mydlá, alebo umývacie saponáty. Ak je to
nutné, nechajte nachvíľu pôsobiť a potom
dôkladne opláchnite čistou vodou.

Hrubé škrvny / nečistoty

napr. škrvny spôsobené dlhodobým pôsobením čajov, kávy, ovocnej šťavy atď.

napr. ceruzka, atrament, guličkové pero, fixky, rúže, pastelky, vosk, krém na topánky, nikotín, laky na nechty

Farby, laky, tlačiarenské farby

Disperzné lepidlá (vodná báza)

Dvojsložkové lepidlá, močovino-formaldehydové lepidlá, fenolové živice a pod.

Čistenie:

Tekutý piesok.

Organické rozpúšťadlá ako je acetón (odlakovač), denaturovaný lieh, benzín. Prečítajte si pozorne návod výrobcu !!!

ODSTRÁŇTE OKAMŽITE !!!

Voda, alebo organické rozpúšťadlá.

ODSTRÁŇTE OKAMŽITE !!! Nenechať zatvrdnúť.

Život s Vašou kuchynskou doskou

Nekrájajte mäso, zeleninu ani ostatné potraviny priamo na kuchynskej doske - vždy používajte doštičku. Panvice, žehličky a iné na vysokú teplotu rozpálené spotrebiče alebo nádoby odkladajte na špeciálne podložky.

Použitiu abrazívnych alebo agresívnych čistiacich prostriedkov sa treba vyhnúť, pokiaľ by mali mať nepriaznivý účinok na pracovnú plochu.

Rezy a ryhy budú vždy viac viditeľné na tmavých dekoroch a lesklom povrchu.

Povrchy HPL laminátov určené iba na frontové (vertikálne použitie):



LL - ilúzia



HG - lesk

Čistenie povrchu ilúzia:

- doporučujeme čistiť švédskou handričkou namočenou do obvyčajnej vody.

Mob.1: +421 905/568539

Mob.2: +421 908/561189

Mob.3: +421 917/954899

Tel.: +421 31 3811358

e-mail: info@worktop.sk

web: www.worktop.sk